

Zginanie poprzeczne

1. Określić rozkład naprężeń normalnych i stycznych w przekroju nad podporą z prawej strony belki.
2. Dobrać obciążenie belki tak, aby naprężenia normalne i styczne nie przekraczały wytrzymałości obliczeniowych.
3. Dobrać wymiary przekrojów zachowując ich proporcje tak, aby naprężenia normalne i styczne nie przekraczały wytrzymałości obliczeniowych.

